


Montering av brakettene

Persiennen monteres med brakettene som er lagt ved.


Viktig: Ikke bor / lag hull i skinnen.

Plassering av brakettene

Persiennebredde mer enn 50 cm: Senter på brakettene skal være 10 cm fra hver ende av persiennen, ved lenger persienne enn 1 m skal det beregnes flere braketter. Det skal ikke være mer enn 70 cm mellom brakettene.




Persiennebredde mindre enn 50 cm: Senter på brakettene skal plasseres 17 cm fra hver ende av persiennen.




Takmontering

Husk ved takmontering i vindusnisje, skal det alltid beregnes min 5mm avstand fra glasset.




Veggmontering

Ved veggmontering, må høyden beregnes. Totalhøyde på persienne = topp veggfeste.




Oppheng av persiennen

1. Plasser forkanten av overlisten på brakettene.



2. Skyv så bakenden av overlisten opp i brakettene.

3. Drei pendelen inn mot skinnen, slik at topplisten låses fast til brakettene. Gjentas slik at alle pendlene er låst inn mot topplisten.



Demontere persienne

Drei alle pendlene ut fra topplisten, slik at den står rett ut. Topplisten løsner fra brakettene. Vri den litt ned i bakkant først, så kan den tas helt ned.

Persienne med styrewire


Dette gjelder kun for persiener med styrewire.

Vinkel for styrewire monteres nede i hvert hjørne, juster wiren med snorstrammeren på vinkelen.

Persienne med magnet

Dette gjelder kun for persiener med magnet.

Magnet (vegg eller nisje) monteres nede i hvert hjørne, ca 1 cm fra hver ende av underlisten på persiennen. Ved veggmontering slipp ned persiennen, monter veggmagneten slik at den treffer underkant av underlisten på persiennen.



Åpne og lukke persiennen

Persiennen heves og senkes med å dra eller slippe i snoren.
Ved å dra snoren til høyre låses persiennen i ønsket posisjon.

Vende/Tilte lamellene

Ved å vri på vendestangen tiltes lamellene i persiennen.

VIKTIG! Lamellene må være i 90 vinkel, når persiennen skal heves eller senkes.


Vedlikehold

Vedlikehold av persiennen

Persiennen kan godt henge, men lamellene må slippes ned før vedlikehold kan starte.

Bruk fjærbørste eller fuktig klut for rengjøring av lamellene på persiennen. **Obs! Kun mildt såpevann kan brukes, for ikke å skade snorer og lameller.**

For lang levetid anbefales jevnlig rengjøring.

Persiennie**Kjære kunde**

Denne måltillpassede persiennie er produsert spesielt etter dine ønsker. Topp kvalitets materiell og ett design som er perfekt i funksjon og elegante garanterer lang levetid, som vil gi deg stor glede av det kjøpte produkt .



**Vennligst les denne instruksjonen
nøye før installasjon**



Persiennen må installeres av kyndige personell.
Feil installasjon kan resultere i ulykker.
Endringer av persiennen må godkjennes av produsent.

Skruer for installasjon i treverk medfølger.
Ved annen installasjon må skruer og plugger for tak eller vegg være egnet for materialet.



Med tanke på sikkerhet, pass på at barn ikke får tak i snorer eller kjeder fra persiennen.